


PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove all contents from the carton. Shut off the power at the circuit breaker and completely remove the old fixture from the wall, including the old mounting bracket. Remove the new mounting bracket assembly from the bag. Remove cap nuts (G) from mounting screws (D). Place the mounting plate (A) over the junction box so that mounting screws (D) and nuts (C) extend out away from the wall. Depending on the placement of your junction box the position of mounting screws (D) may need to be adjusted to allow the backplate to be flush with the wall. Adjust the position of mounting screws (D) so that mounting screws (D) can be exposed 5-6 mm after passing through the backplate (F) to properly fit the cap nuts. Mounting screws (D) can be adjusted by loosening nuts (C) and loosening or tightening mounting screws (D). Once the ideal position of mounting screws (D) has been confirmed, tighten nuts (C) on mounting screws (D) on the front of the mounting plate to ensure that mounting screws (D) are secure. Pull the house wires through the center of mounting plate (A). Secure mounting plate (A) to the junction box by tightening the screws (B).



CONNECTING THE WIRES

Have a helper support the fixture’s weight while completing the wiring. Attach the fixture’s wires to the power supply wires from the junction box. Connect black to black (live); white to white (neutral); grounding to grounding (green or copper). Twist the ends of the wire pairs together then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. Loop fixture’s ground wire around grounding screw (E) and tighten. If there is no ground wire (green or copper) from the junction box, contact a qualified electrician.

FINISHING THE INSTALLATION

Place the fixture’s backplate (F) over the mounting screws (D) so the threads protrude through the holes on the front of the backplate. Tightly screw the cap nuts (G) onto the mounting screws (D) until the back plate (F) of the fixture is snugly against the wall. Run a bead of RTV silicone sealant (not included) around the backplate where it meets the exterior wall to ensure a waterproof seal. Install light bulb (not included) in accordance with the fixture’s specifications. Do not exceed the recommended wattage. Place the shade (H) over the backplate (F) making sure to align the holes of the fixture with the holes of the backplate. Secure the fixture with rubber gaskets (J) and screws (I). Your installation is now completed. Turn on the power and test the fixture.

CLEANING TIPS


Treat the fixture gently! Regular cleaning will reduce the need for deep cleaning. For regular cleaning, turn off the light and wipe down the fixture with a clean lint-free cotton or microfiber cloth. Never spray cleaner directly onto the fixture.

Hunter®

Kendra Bell

For Models:
Para los Modelos:
Pour les Modèles:

46058
46060



1 Light Outdoor Wall Light
1 Luz Lámpara de Pared Para Exteriores
1 Lumière Applique Murale Extérieure

Fixture weight ±2 lbs:
Peso ±2 lb: 2.71 lbs (1.23kg)
Poids fixe ±2 lbs:

Hardware Service Kit/Kit De Mantenimiento Del Equipo/Trousse De Maintenance Quincaillerie		
Part #/ Pieza #/Pièce #	Model/ Modelo/Modèle	Finish/ Finish/Fini
KE99701895	46058	Matte Black/Negro Mate/ Noir Mat
KE99701A92	46060	Matte Bronze/Bronce Mate/Bronze Mat
Glass/Domo De Vidrio/Verre		
Part #/ Pieza #/Pièce #	Model/ Modelo/Modèle	Type/ Tipo/Type
KE32701147	46058 46060	Clear Glass/Vidrio Transparente/Verre Transparent


Here are the tools you'll need to complete your installation:

Estas son las herramientas que usted necesitará para completar su instalación:

Voici les outils dont vous aurez besoin pour réaliser l'installation:




Ladder
Escalera
Échelle



Screwdriver
Destornilladore
Tournevis




Pliers
Alicates
Pince



Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder



RTV silicone
Silicone RTV
Silicona RTV



INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN/ INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

⚠ WARNING



- To avoid possible electrical shock, before installing your light fixture, disconnect the power by turning off the circuit breakers to the outlet box associated with the wall switch location.
- The lighting fixture must be grounded. If the ground wire for the installation site is not present, immediately **STOP** installation and consult a qualified electrician.
- All wiring must be in accordance with national and local electrical codes ANSI/NFPA 70. If you are unfamiliar with wiring or in doubt, consult a qualified electrician.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
These instructions are provided for your safety. It is very important that they are read carefully and completely before beginning installation of the lighting fixture.

⚠ ADVERTENCIA



- Para evitar una posible descarga eléctrica, antes de instalar su lámpara, desconecte la energía apagando los interruptores automáticos (breakers) que alimentan la caja de salida asociada con la ubicación del interruptor de pared.
- La lámpara se debe conectar a tierra. Si el alambre de conexión a tierra no está presente en el sitio de la instalación, **DETENGA** inmediatamente la instalación y consulte con un electricista calificado.
- Todo el cableado debe realizarse de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales ANSI/NFPA 70. Si no está familiarizado con el cableado, o si tiene duda, consulte a un electricista calificado.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Estas instrucciones se proporcionan para su seguridad. Es muy importante leerlas detenidamente y completamente antes de comenzar la instalación de la lámpara.

⚠ AVERTISSEMENT



- Pour éviter tout choc électrique, avant d’installer le luminaire, coupez le courant en éteignant les disjoncteurs de la boîte électrique associée à l’interrupteur mural.
- Le luminaire doit être mis à la terre. Si le fil de terre du lieu d’installation n’est pas présent, **ARRÊTER** immédiatement l’installation et consulter un électricien qualifié.
- Tout le câblage doit être conforme aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur et à la norme ANSI/NFPA 70. Si vous n’avez pas l’habitude de faire ce câblage ou en cas de doute, adressez-vous à un électricien qualifié.

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Ces instructions sont fournies pour votre sécurité. Il est très important de les lire attentivement dans leur intégralité avant d’entreprendre l’installation du luminaire.

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

ESPAÑOL

Saque cuidadosamente todo el contenido de la caja de cartón. Desconecte la energía mediante el interruptor automático (breaker) y remueva completamente la lámpara vieja de la pared, incluyendo el soporte de montaje viejo. Saque el conjunto de soporte de montaje nuevo de la bolsa. Quite los tapones roscados (G) de los tornillos de montaje (D). Coloque la placa de montaje (A) sobre la caja de conexiones de modo que los tornillos de montaje (D) y las tuercas (C) sobresalgan de la pared. Dependiendo del lugar de la caja de conexiones, es posible que deba ajustarse la posición de los tornillos de montaje (D) para permitir que la placa posterior quede a ras con la pared. Ajuste la posición de los tornillos de montaje (D) de modo que los tornillos de montaje (D) puedan quedar expuestos 5 a 6 mm después de pasar a través de la placa posterior (F) para fijar correctamente los tapones roscados. Los tornillos de montaje (D) se pueden ajustar aflojando las tuercas (C) y aflojando o apretando los tornillos de montaje (D). Una vez que se haya confirmado la posición ideal de los tornillos de montaje (D), apriete las tuercas (C) en los tornillos de montaje (D) en la parte delantera de la placa de montaje para garantizar que los tornillos de montaje (D) estén seguros. Jale los alambres de la casa a través del centro de la placa de montaje (A). Asegure la placa de montaje (A) a la caja de conexiones apretando los tornillos (B).

CONEXIÓN DE LOS CABLES

Solicite a un ayudante que soporte el peso de la lámpara mientras se realiza la conexión de los alambres. Conecte los alambres de la lámpara con los alambres de suministro de energía procedentes de la caja de conexiones. Conecte negro con negro (vivo); blanco con blanco (neutro); conexión a tierra con conexión a tierra (verde o cobre). Enrolle (retuerza) los extremos de los pares de alambres para unirlos, luego gírelos dentro de un conector de alambres. Asegúrese de que todos los giros se realicen en la misma dirección. Enrolle el alambre de puesta a tierra de la lámpara alrededor del tornillo de puesta a tierra (E) y apriételo. Si no hay alambre de conexión a tierra (verde o cobre) procedente de la caja de conexiones, comuníquese con un electricista calificado.

FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Coloque la placa posterior (F) de la lámpara sobre los tornillos de montaje (D) de modo que las roscas sobresalgan por los orificios en la parte delantera de la placa posterior. Apriete con firmeza los tapones roscados (G) en los tornillos de montaje (D) hasta que la placa posterior (F) de la lámpara se acomode contra la pared. Aplique un cordón de sellador de silicona RTV (no incluido) alrededor de la placa posterior donde ésta se une con la pared exterior para garantizar un sello impermeable. Instale el foco (no incluido) de acuerdo con las especificaciones de la lámpara. No exceda el vataje (watts) recomendado. Coloque la pantalla (H) sobre la placa posterior (F) asegurándose de que los agujeros de la lámpara queden alineados con los agujeros de la placa posterior. Asegure la lámpara con las juntas de hule (J) y los tornillos (I). Ya terminó la instalación. Encienda la energía y pruebe la lámpara.


SUGERENCIAS DE LIMPIEZA

¡Trate con cuidado la lámpara! La limpieza periódica reducirá la necesidad de una limpieza profunda. Para la limpieza periódica, apague la lámpara y limpie la lámpara con un trapo limpio de microfibra o de algodón sin pelusas. Nunca rocíe limpiador directamente sobre la lámpara.

PRÉPARATION AVANT L'INSTALLATION

FRANÇAISE

Retirez soigneusement tout le contenu de la boîte. Coupez le courant au niveau du disjoncteur et retirez complètement l'ancien luminaire du mur, y compris l'ancien support de montage. Retirez de l'emballage le nouveau support de montage. Retirez les écrous borgnes (G) des vis de montage (D). Placez la plaque de montage (A) sur la boîte de jonction de sorte que les vis de montage (D) et les écrous (C) dépassent du mur. Selon l'emplacement de votre boîte de jonction, il faudra peut-être ajuster la position des vis de montage (D) pour que la plaque arrière soit au ras du mur. Ajustez la position des vis de montage (D) de sorte que ces vis (D) soient exposées sur 5 à 6 mm après avoir traversé la plaque arrière (F), afin d'installer correctement les écrous borgnes. Pour ajuster les vis de montage (D), desserrez les écrous (C) : cela vous permet de serrer ou desserrer les vis (D) à votre guise. Une fois que vous avez déterminé la position idéale pour les vis de montage (D), serrez les écrous (C) sur les vis de montage (D) à l'avant de la plaque de montage, en vous assurant que les vis (D) sont bien fixées. Tirez les fils à travers le centre de la plaque de montage (A). Fixez la plaque de montage (A) à la boîte de jonction en serrant les vis (B).



RACCORDEMENT DES FILS

Demandez à une personne de soutenir le poids du luminaire lorsque vous procédez au câblage. Fixez les fils du luminaire aux fils d'alimentation électrique de la boîte de jonction. Connectez le fil noir au fil noir (sous tension) ; le fil blanc au fil blanc (neutre) ; le fil de terre au fil de terre (vert ou cuivre). Torsadez l'extrémité des paires pour les connecter ensemble, puis placez-les sous un capuchon de connexion. Veillez à ce que la torsion soit toujours dans la même direction. Enroulez le fil de terre de l'appareil autour de la vis de mise à la terre (E), puis serrez. S'il n'y a pas de fil de terre (vert ou cuivre) dans la boîte de jonction, adressez-vous à un électricien qualifié.

FIN DE L'INSTALLATION

Placez la plaque arrière (F) sur les vis de montage (D) de sorte que les filets dépassent à travers les trous à l'avant de la plaque. Vissez fermement les écrous borgnes (G) sur les vis de montage (D) jusqu'à ce que la plaque arrière (F) soit bien contre le mur. Appliquez du mastic silicone RTV (non fourni) sur le pourtour de la plaque arrière, à la jonction avec le mur extérieur, afin d'assurer l'étanchéité. Installez une ampoule (non incluse) conformément aux spécifications du luminaire. Ne pas dépasser la puissance recommandée. Placez l'abat-jour (H) sur la plaque arrière (F) en alignant les trous du luminaire sur ceux de la plaque arrière. Fixez le luminaire avec les joints en caoutchouc (J) et les vis (I). Votre installation est désormais terminée. Allumez l'appareil et testez le luminaire.

CONSEILS DE NETTOYAGE

Manipulez le luminaire avec précaution ! Un nettoyage régulier vous épargnera le besoin de faire souvent un nettoyage en profondeur. Lors d'un nettoyage régulier, éteignez la lumière et essuyez le luminaire avec un chiffon propre en coton ou en microfibre non pelucheux. Ne jamais vaporiser un produit nettoyant directement sur le luminaire.