# PARTS GUIDE

**Using the Parts Guide below, check to make sure all parts are included in the box.**
**If parts are missing or damaged call 1-888-830-1326.**
**PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.**

**Before installing your fan, record the following information for your records and warranty assistance.**

**Model Name** _____
**Catalog No.** _____
**Serial No.** _____
**Date Purchased** _____
**Where Purchased** _____


**Missing / Broken Parts:**
Call 1-888-830-1326

**Fan does not work:**
1. Reference the Trouble Shooting guide in your Instruction Manual.
2. Call your Local Service Center.
3. Call Technical Support at 901-248-2222.

**For additional information on:**
Hunter Products • Trouble Shooting
Dealer Location • Service Center Locator
Call 1-800-448-6837
www.hunterfan.com


## Fan Parts

(Not Drawn to Scale)




## Hardware

(Drawn to Scale)




## Parts List

| Item # | Item Name | Qnty | Part # |
|---|---|---|---|
| | | Model # | 21524 |
| | | Asm. Dwg. # | FT-0020 |
| | | Finish | Bright Brass |
| **1** | **Canopy Assembly** | **1** | **93414-00-802** |
| 2 | * Hanger Bracket Assembly | 1 | 74090-02-000 |
| 3 | * Canopy | 1 | 92697-01-116 |
| **7** | **Hanger Pipe Assembly** | **1** | **74229-03-116** |
| 47 | Screw, Blade Iron Armature | 11 | 63755-05-232 |
| **28** | *** Switch/Housing Assembly** | **1** | **93504-10-000** |
| 29 | * Switch Housing, Cover | 1 | 73853-01-116 |
| 31 | * Switch Housing, Lower | 1 | 93598-03-116 |
| 30 | * Switch Housing, Upper | 1 | 84934-01-116 |
| 41 | * Switch Housing Plug Button | 1 | 73854-01-232 |
| 36 | * Fan Pull Chain Switch | 1 | 63784-01-000 |
| 38 | * Break Away Connector | 2 | 73384-01-000 |
| 37 | * Reversing Assembly Switch | 1 | 64302-01-000 |
| 130 | * Reversing Switch Screw | 2 | 03492-01-232 |
| 34 | * Capacitor - Start | 1 | 74132-01-000 |
| 35 | * Capacitor - Speed | 1 | 74133-05-000 |
| 33 | * Plug Connector - Female | 1 | 64020-01-000 |
| 131 | * Assembly Screw | 3 | 64555-02-232 |
| 39 | Switch, Light Pull Chain | 1 | 08183-03-232 |
| **44** | **Blade Iron Set** | **1** | **92586-05-116** |
| **46** | **Blade Set** | **1** | **74296-13-000** |
| **49** | **Light Kit Assembly** | **1** | **84879-04-000** |
| 148 | Bottom Cap | 1 | 63987-02-116 |
| 149 | Finial | 1 | 07613-01-116 |
| **150** | **Globe/Shade** | **1** | **93448-01-000** |
| **60** | *** Hardware Kit** | **1** | **93414-00-852** |
| 61 | Washer, Installers Choice | 1 | 73788-01-000 |
| 62 | Screw, Canopy | 3 | 74510-04-232 |
| 63 | Screw, LP Washer | 3 | 74508-06-232 |
| 64 | Screw, Wood | 2 | 06512-01-000 |
| 65 | Screw, Wood | 2 | 03144-03-000 |
| 66 | Grommet, Blade | 16 | 05989-01-000 |
| 67 | Screw, Blade Assembly | 16 | 63730-01-232 |
| 68 | Washer, Flat | 4 | 06301-01-000 |
| 69 | Screw, Machine, 6-32 | 6 | 74506-36-232 |
| 70 | Wire Nut | 4 | 05172-01-000 |
| 71 | Mounting Isolator | 2 | 74135-01-000 |
| 75 | * Balancing Kit | 1 | 07570-01-000 |
| 78 | * Pull Chain | 2 | 07611-02-000 |
| 91 | * Parts Guide | 1 | 98000-01-020 |
| 101 | * Owners Manual (English) | 1 | 41524-01-000 |
| 102 | * Owners Manual (Spanish) | 1 | 41524-02-000 |
| 120 | * Site Prep Guide (English) | 1 | 41278-01-000 |
| 121 | * Site Prep Guide (Spanish) | 1 | 41278-02-000 |

| Performance Specifications | | | |
|---|---|---|---|
| **Fan** | | | |
| Blade Sweep | 52" | | |
| UL Type | 2 | | |
| UL Listing No. | 952G | | |
| Net Weight | 26 lbs | | |
| *Direction* | *Down Draft* | | |
| *Speed* | *High* | *Med* | *Low* |
| Volts | 120 | 120 | 120 |
| Watts | 65 | 30 | 10 |
| Amps | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| RPM | 155 +/- 16 | 90 +/- 11 | 30 +/- 6 |

| Light Maximum Wattage | | |
|---|---|---|
| *Qty.* | *Bulb Wattage* | *Total Wattage* |
| 2 | 60 | 120 |


Hunter Fan Company
2500 Frisco Avenue
Memphis, TN 38114
www.hunterfan.com



98000-01-210
Rev.9/6/01

# GUÍA DE PIEZAS

STOP


**Use la Gua de Piezas de abajo para verificar que todas las piezas estn incluidas en la caja.**

**Si alguna pieza falta o est daada, llame al telfono 1-888-830-1326.**

**POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPR.**

**Antes de instalar su ventilador, anote la informacin siguiente para sus archivos y asistencia con la garanta.**

## Piezas del ventilador (no dibujadas a escala)




**Nombre del modelo** _____

**No. de catlogo** _____

**No. de serie** _____

**Fecha de compra** _____


**Lugar donde se compró** _____

**Si alguna pieza falta o est rota:**
Llame al telfono 1-888-830-1326

**Si el ventilador no funciona:**
1. Consulte la gua de localizacin de fallas en su manual de instrucciones.
2. Llame a su centro local de servicio.
3. Llame al telfono 901-248-2222 para obtener asistencia tcnica.

**Para informaciones adicionales acerca de:**
Productos Hunter • Localizacin de fallas
Localizacin de distribuidores
Localizacin de centros de servicio
Llame al telfono 1-800-448-6837
www.hunterfan.com

## Herrajes (dibujados a escala)





Hunter Fan Company
2500 Frisco Avenue
Memphis, TN 38114
www.hunterfan.com


# Lista de piezas

| | | No. del modelo | 21524 |
|---|---|---|---|
| | | No. del dibujo de ensamblaje | FT-0020 |
| | | Acabado | Brillante bronce |
| **No. del ítem** | **Nombre del ítem** | **Cantidad** | **No. de la pieza** |
| **1** | **Conjunto de la campana** | **1** | **93414-00-802** |
| 2 | * Conjunto del brazo de suspensión | 1 | 74090-02-000 |
| 3 | * Campana | 1 | 92697-01-116 |
| **7** | **Conjunto del tubo de suspensión** | **1** | **74229-03-116** |
| **47** | **Tornillo para los herrajes de las paletas** | **11** | **63755-05-232** |
| **28** | **Conjunto de la caja del interruptor** | **1** | **93504-01-000** |
| 29 | * Cubierta de la caja del interruptor | 1 | 73853-01-116 |
| 31 | * Parte superior de la caja del interruptor | 1 | 93599-02-116 |
| 30 | * Parte inferior de la caja del interruptor | 1 | 84934-01-116 |
| 41 | * Botón de la caja del interruptor | 1 | 73854-01-116 |
| 22 | * Interruptor de cadena del ventilador | 1 | 63784-01-000 |
| 28 | * Conector de separación rápida | 2 | 73384-01-000 |
| 37 | * Conjunto del interruptor de inversión de rotación | 1 | 64302-01-000 |
| 83 | * Tornillo para interruptor de inversión de rotación | 2 | 03492-01-232 |
| 34 | * Condensador de arranque | 1 | 74132-01-000 |
| 35 | * Condensador de operación | 1 | 74232-05-000 |
| 33 | * Enchufe conector hembra | 1 | 64020-01-000 |
| 67 | * Tornillo para conjunto de la caja del interruptor | 3 | 64555-02-232 |
| **44** | **Juego de herrajes para la paletas** | **1** | **92586-05-116** |
| **46** | **Juego de paletas** | **1** | **74296-13-000** |
| 150 | Globo / Pantalla | 1 | 93448-01-000 |
| **49** | **Light Kit Assembly** | **1** | **84879-04-000** |
| 148 | Tapa inferior | 1 | 63987-02-116 |
| 149 | Caperucha | 1 | 07613-01-116 |
| **60** | *** Juego de herrajes** | **1** | **93414-00-852** |
| 61 | Arandela de opción del instalador | 1 | 73788-01-000 |
| 62 | Tornillo de la campana | 3 | 74510-04-232 |
| 63 | Tornillos con arandela LP | 3 | 74508-06-232 |
| 64 | Tornillo para madera | 2 | 06512-01-000 |
| 65 | Tornillo para madera | 2 | 03144-03-000 |
| 66 | Ojal de la paleta | 16 | 05989-02-000 |
| 67 | Tornillo de tope | 16 | 63730-01-000 |
| 68 | Arandela plana | 4 | 06301-01-000 |
| 70 | Tuerca para alambre | 4 | 74506-70-232 |
| 69 | Tornillo de máquina 6-32 | 3 | 05172-01-000 |
| 71 | Aislador de montaje | 2 | 74135-01-000 |
| 75 | * Juego equilibrador | 1 | 07570-01-000 |
| 76 | Pendiente de la cadena del ventilador | 1 | 64544-03-116 |
| 77 | Pendiente de la cadena de la luz | 1 | 64543-03-116 |
| 86 | Receptor del control remoto | 1 | 85068-00-802 |
| 87 | Transmisor del control remoto | 1 | 84592-01-000 |
| 88 | * Soporte del control remoto | 1 | 85093-01-000 |
| 89 | * Bolsa de piezas del control remoto | 1 | 64421-01-000 |
| 90 | Tubo de extensión | 1 | 74131-01-116 |
| 101 | * Manual del propietario (Ingleses) | 1 | 41524-01-000 |
| 102 | * Manual del propietario (Español) | 1 | 41524-02-000 |
| 120 | * Guía de preparación del sitio (Ingleses) | 1 | 41278-01-000 |
| 121 | * Guía de preparación del sitio (Español) | 1 | 41278-02-000 |

| ***Especificiones de Funcionamiento*** | | | |
|---|---|---|---|
| ***Ventilador*** | | | |
| Barrido de las Pal | 52" | | |
| Tipo UL | 2 | | |
| No. de Lista de UL | 952G | | |
| Peso Neto | 26 lbs | | |
| *Direccion* | *Hacia Abajo* | | |
| *Velocidad* | *Alta* | *Media* | *Baja* |
| Voltios | 120 | 120 | 120 |
| Vatios | 65 | 30 | 10 |
| Amperios | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| RPM | 155 +/- 16 | 90 +/- 11 | 30 +/- 6 |

| ***Potencia máxima de iluminación en vatio*** | | |
|---|---|---|
| *Cantidad* | *Potencia en vatios de la bombilla* | *Potencia en vatios total* |
| 2 | 60 | 120 |


98000-01-210
Rev.9/6/01