


PARTS GUIDE




Using the Parts Guide below, check to make sure all parts are included in the box.
 If parts are missing or damaged call 1-888-830-1326.
PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Before installing your fan, record the following information for your records and warranty assistance.

Model Name _____
 Catalog No. _____
 Serial No. _____
 Date Purchased _____
 Where Purchased _____

Fan Parts (Not Drawn to Scale)



Missing / Broken Parts:
 Call 1-888-830-1326


Fan does not work:

1. Reference the Trouble Shooting guide in your Instruction Manual.
2. Call your Local Service Center.
3. Call Technical Support at 901-248-2222.


For additional information on:
 Hunter Products • Trouble Shooting
 Dealer Location • Service Center Locator
 Call 1-800-448-6837
www.hunterfan.com

- 151 Switch Housing Cap
- 152 Plug Button
- 153 Dummy Terminal, Female
- 154 Dummy Terminal, Male
- 75 Balancing Kit


Hardware (Drawn to Scale)




65 #10 x 3 Wood Screw




64 #8 x 1 1/2 Wood Screw




71 Isolator



68 Flat Washer




100 Locking Screw




69 #6-32 x 3/8" Sems Screws




70 Wire Nut



131 Screw, Switch Housing Assembly




27 Low Profile Washer



101 Canopy Screw



72 Black Neoprene Washer



8 Set Screw



Hunter Fan Company
 2500 Frisco Avenue
 Memphis, TN 38114
www.hunterfan.com

Part List		Item Name	Model #		20763		20764		20760		20761	
			Asm. Dwg. #	Finish	Textured White	Bright Brass	Antique Brass	Brushed Nickel				
Item #	Item Name	Qty	Part #		Part #		Part #		Part #		Part #	
1	* Hanging System Kit	1	94313-16-000	94313-01-000	94313-05-000	94313-09-000						
2	Ceiling Plate	1										
3	Canopy	1										
4	Canopy Trim Ring	1										
7	Hanger Ball / Downrod Assembly	1										
27	Low Profile Washer	1										
64	Screw, Wood	2										
65	Screw, Wood	2										
68	Flat Washer	4										
71	Isolator	4										
72	Black Neoprene Washer	2										
100	Locking Screw	3										
101	Canopy Screw	4										
8	Set Screw	1										
28	Switch/Housing Assembly	1	93574-15-000	93574-01-000	93574-05-000	93574-09-000						
44	Easy Lock™ Blade Iron Set	1	74761-05-329	74761-05-116	74761-05-121	74761-05-214						
46	Easy Lock™ Blade Set	1	74998-01-000	74998-02-000	74998-02-000	74998-04-000						
145	Light Fixture	1	84678-01-133	84678-01-116	84678-01-121	84678-01-133						
150	Globe/Shade	1	94251-01-000	94251-02-000	94251-02-000	94251-03-000						
148	Cover Plate	1	74759-02-329	74759-02-116	74759-02-121	74759-02-214						
149	Finial	1	74758-01-329	74758-01-116	74758-01-121	74758-01-214						
60	* Hardware Kit	1	94218-00-860	94218-00-861	94218-00-862	94218-00-863						
69	Screw, Machine, 6-32	3	74506-36-232	74506-36-232	74506-36-232	74506-36-232						
70	Wire Nut	4	05172-01-000	05172-01-000	05172-01-000	05172-01-000						
131	Screw, Switch Housing Assembly	3	64555-02-133	64555-02-232	64555-02-232	64555-02-133						
75	Balancing Kit	1	07570-01-000	07570-01-000	07570-01-000	07570-01-000						
78	Pull Chain	1	63756-05-133	63756-05-116	63756-05-121	63756-05-133						

GUÍA DE PIEZAS

STOP


Use la Guía de Piezas de abajo para verificar que todas las piezas estén incluidas en la caja.

Si alguna pieza falta o está dañada, llame al teléfono 1-888-830-1326.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ.

Antes de instalar su ventilador, anote la información siguiente para sus archivos y asistencia con la garantía.

Piezas del ventilador (no dibujadas a escala)



Nombre del modelo _____
 No. de catálogo _____
 No. de serie _____
 Fecha de compra _____
 Lugar de compra _____

Si alguna pieza falta o está rota:
 Llame al teléfono 1-888-830-1326


- Si el ventilador no funciona:**
1. Consulte la guía de localización de fallas en su manual de instrucciones.
 2. Llame a su centro local de servicio.
 3. Llame al teléfono 901-248-2222 para obtener asistencia técnica.

Para informaciones adicionales acerca de:

Productos Hunter • Localización de fallas
 Localización de distribuidores
 Localización de centros de servicio
 Llame al teléfono 1-800-448-6837
www.hunterfan.com

- 151 Tapade la caja del interruptor
- 152 Botón tapón
- 153 Terminal simulado, hembra
- 154 Terminal simulado, macho

Materiales (dibujados a escala)



Lista de piezas

No. del ítem	Nombre del ítem	No. del modelo		20763		20764		20760		20761	
		No. del dibujo de ensamblaje	Acabado	Blanco textura	Bronce brillante	Bronce antiguo	Cepillado níquel				
		Cantidad	No. de la pieza	No. de la pieza	No. de la pieza	No. de la pieza	No. de la pieza	No. de la pieza	No. de la pieza	No. de la pieza	No. de la pieza
*	Equipo de sistema de colgar	1	94313-16-000	94313-16-000	94313-01-000	94313-05-000	94313-09-000				
2	Placa del techo	1									
3	Campana	1									
4	Anillo decorativo de la campana	1									
7	Bola de suspensión / Conjunto del tubo de soporte	1									
61	Arandela para montaje al ras	1									
64	Tornillo para madera	2									
65	Tornillo para madera	2									
68	Arandela plana	4									
71	Aisladore	4									
72	Arandela de neopreno negro	2									
100	Tornillo de tope	3									
101	Tornillo de la campana	4									
8	Tornillo prisionero	1									
28	Conjunto de la caja del interruptor	1	93574-15-000	93574-15-000	93574-01-000	93574-05-000	93574-09-000				
44	Juego de herrajes para la paletas - Easy Lock™	1	74761-05-329	74761-05-329	74761-05-116	74761-05-121	74761-05-214				
46	Juego de paletas - Easy Lock™	1	74998-01-000	74998-01-000	74998-02-000	74998-02-000	74998-04-000				
145	Conjunto de luces	1	84678-01-133	84678-01-133	84678-01-116	84678-01-121	84678-01-133				
150	Globo / Pantalla	1	94251-01-000	94251-01-000	94251-02-000	94251-02-000	94251-03-000				
148	Placa de cubierta	1	74759-02-329	74759-02-329	74759-02-116	74759-02-121	74759-02-214				
149	Caperucha	1	74758-01-329	74758-01-329	74758-01-116	74758-01-121	74758-01-214				
*	Equipo de herrajes	1	94218-00-860	94218-00-860	94218-00-861	94218-00-862	94218-00-863				
69	Tornillo de máquina 6-32	3	74506-36-232	74506-36-232	74506-36-232	74506-36-232	74506-36-232				
70	Tuerca para alambres	4	05172-01-000	05172-01-000	05172-01-000	05172-01-000	05172-01-000				
131	Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor	3	64555-02-133	64555-02-133	64555-02-232	64555-02-232	64555-02-133				
75	Equipo equilibrador	1	07570-01-000	07570-01-000	07570-01-000	07570-01-000	07570-01-000				
78	Tirador de cadena	1	63756-05-133	63756-05-133	63756-05-116	63756-05-121	63756-05-133				
151	Tapade la caja del interruptor	1	73853-01-329	73853-01-329	73853-01-116	73853-01-121	73853-01-214				
152	Botón tapón	1	73854-01-329	73854-01-329	73854-01-116	73854-01-121	73854-01-214				
153	Terminal simulado, hembra	1	08200-01-000	08200-01-000	08200-01-000	08200-01-000	08200-01-000				
154	Terminal simulado, macho	1	08198-01-000	08198-01-000	08198-01-000	08198-01-000	08198-01-000				