


PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove all contents from the carton. Shut off the power at the circuit breaker and completely remove the old fixture from the ceiling, including the old mounting bracket. Remove the new mounting bracket assembly from the bag. Secure mounting plate (A) to the junction box by tightening the screws (C) with the folded sides extending out away from the wall and on the right and left.



CONNECTING THE WIRES

Have a helper support the fixture's weight while completing the wiring. Pull the house wires through the center of mounting plate (A). Connect black to black (live); white to white (neutral); grounding to grounding (green or copper). Twist the ends of the wire pairs together then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. Loop fixture's ground wire around grounding screw (B) and tighten. If there is no ground wire (green or copper) from the junction box, contact a qualified electrician.

FINISHING THE INSTALLATION

Place the fixture's backplate (D) over the mounting plate (A) making sure to align the holes of the fixture with the holes of the folded sides of the mounting plate. Secure the fixture with screws (E). Install light bulb (not included) in accordance with the fixture's specifications. Do not exceed the recommended wattage. Your installation is now complete. Turn on the power and test the fixture.

CLEANING TIPS

Treat the fixture gently! Regular cleaning will reduce the need for deep cleaning. For regular cleaning, turn off the light and wipe down the fixture with a clean lint-free cotton or microfiber cloth. Never spray cleaner directly onto the fixture.

Hunter®


Erling

For Models:

Para los Modelos:
Pour les Modèles:

48136

48137




Here are the tools you'll need to complete your installation:
Estas son las herramientas que usted necesitará para completar su instalación:
Voici les outils dont vous aurez besoin pour réaliser l'installation:

Fixture weight ±2 lbs:
Peso ±2 lb: 3.40 lbs (1.54kg)
Poids fixe ±2 lbs:

Hardware Service Kit/Kit De Mantenimiento Del Equipo/Trousse De Maintenance Quincaillerie

Part #/ Pieza #/Pièce #	Model/ Modelo/Modèle	Finish/ Finish/Fini
KG25301895	48136	Matte Black/Negro Mate/Noir Mat
KG25301A57	48137	Luxe Gold/Oro de Lujo/Or Grand Luxe



Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder

Ladder
Escalera
Échelle

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

Pliers
Alicates
Pince

Wire Strippers
Pelacables
Pince à dénuder


Ladder
Escalera
Éch

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

ESPAÑOL

FRANÇAISE

Saque cuidadosamente todo el contenido de la caja de cartón. Desconecte la energía mediante el interruptor automático (breaker) y remueva completamente la lámpara vieja del techo, incluyendo el soporte de montaje viejo. Saque el conjunto de soporte de montaje nuevo de la bolsa. Asegure la placa de montaje (A) a la caja de conexiones apretando los tornillos (C) con las pestañas dobladas extendiéndose hacia afuera de la pared, y en la derecha e izquierda.



CONEXIÓN DE LOS CABLES

Solicite a un ayudante que soporte el peso de la lámpara mientras se realiza la conexión de los alambres. Jale los alambres de la casa a través del centro de la placa de montaje (A). Conecte negro con negro (vivo); blanco con blanco (neutro); conexión a tierra con conexión a tierra (verde o cobre). Enrolle (retuerza) los extremos de los pares de alambres para unirlos, luego gírelos dentro de un conector de alambres. Asegúrese de que todos los giros se realicen en la misma dirección. Enrolle el alambre de puesta a tierra de la lámpara alrededor del tornillo de puesta a tierra (B) y apriételo. Si no hay alambre de conexión a tierra (verde o cobre) procedente de la caja de conexiones, comuníquese con un electricista calificado.

FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN


Coloque la placa posterior (D) de la lámpara sobre la placa de montaje (A) asegurándose de alinear los agujeros de la lámpara con los agujeros de las pestañas dobladas de la placa de montaje. Asegure la lámpara con los tornillos (E). Instale el foco (no incluido) de acuerdo con las especificaciones de la lámpara. No exceda el vataje (watts) recomendado. Ahora su instalación está finalizada. Encienda la energía y pruebe la lámpara.

SUGERENCIAS DE LIMPIEZA

¡Trate con cuidado la lámpara! La limpieza periódica reducirá la necesidad de una limpieza profunda. Para la limpieza periódica, apague la lámpara y límpie la lámpara con un trapo limpio de microfibra o de algodón sin pelusas. Nunca rocíe limpiador directamente sobre la lámpara.

PRÉPARATION AVANT L'INSTALLATION

Retirez soigneusement tout le contenu de la boîte. Coupez le courant au niveau du disjoncteur et retirez complètement l'ancien luminaire du plafond, y compris l'ancien support de montage. Retirez de l'emballage le nouveau support de montage. Fixez la plaque de montage (A) à la boîte de jonction en serrant les vis (C) avec les côtés pliés à l'écart du mur, sur la droite et la gauche.



FIN DE L'INSTALLATION

Placez la plaque arrière (D) sur la plaque de montage (A) en alignant les trous du luminaire sur ceux des côtés pliés de la plaque de montage. Fixez le luminaire avec les vis (E). Installez une ampoule (non incluse) conformément aux spécifications du luminaire. Ne pas dépasser la puissance recommandée. Votre installation est désormais terminée. Allumez l'appareil et testez le luminaire.

CONSEILS DE NETTOYAGE

Manipulez le luminaire avec précaution ! Un nettoyage régulier vous épargnera le besoin de faire souvent un nettoyage en profondeur. Lors d'un nettoyage régulier, éteignez la lumière et essuyez le luminaire avec un chiffon propre en coton ou en microfibre non pelucheux. Ne jamais vaporiser un produit nettoyant directement sur le luminaire.